

SVINYL STARCORK

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Os pavimentos vinílicos que compõem a gama SVINYL STARCORK são compostos por base em cortiça de 1,5 mm, núcleo em compósito de 5 mm e camada superior em vinyl de 2 mm (100% virgem), para uma perfeita estabilidade.

Como norma geral, na instalação dos pavimentos em vinyl da gama SVINYL STARCORK deve comprovar-se sempre a ausência de irregularidades na superfície onde se vai efectuar a instalação. Não obstante, para uma perfeita instalação recomenda-se a colocação da tela de alta densidade EVA com dupla barreira de vapor. **Embora os pavimentos SVINYL STARCORK já possuam uma sub-base de cortiça incorporada, esta não constitui barreira de vapor pelo que, no cumprimento de normas e conselhos internacionais, é obrigatória a colocação prévia de uma lâmina plástica (filme de polietileno) com 0,2 mm de espessura.**

Não será dada garantia em instalações onde se encontrem colocadas telas que não se ajustem às características exigidas.

Recomendações gerais

- Colocar as régua de pavimento no local onde serão instaladas com uma antecedência mínima de 24 horas, e a temperaturas entre os 15°C e os 25°C.
- Não colocar o pavimento no exterior, e principalmente, não expor as régua ao sol.
- A superfície onde será feita a instalação deverá ser sólida e plana, e encontrar-se devidamente limpa e seca.
- Os eventuais desníveis não deverão exceder os 2 mm/mL.
- Utilizar uma tela isolante adequada para pavimentos de vinyl com sistema clic. O uso de bases isolantes de baixa densidade (<180 Kg/m³) ocasionará o desajuste dos encaixes no perímetro das régua, provocando a abertura das juntas.
- Em instalações sobre pavimentos de cimento deve comprovar-se a ausência de relevos e ondulações. Caso existam, deverão ser tratados com massas regularizadoras.
- Em instalações sobre pavimentos cerâmicos, devem ser verificadas quaisquer roturas, peças soltas e juntas deprimidas com mais de 6 mm de largura. Estes defeitos deverão ser reparados antes da instalação.
- Desaconselha-se a instalação sobre soalhos de madeira ou pavimentos laminados.
- Não é permitida a instalação sobre alcatifas.

Instalação

- O pavimento SVINYL STARCORK expande-se e contrai-se por igual em todas as direcções, pelo que é imprescindível permitir este movimento. Terá necessariamente que ser permitido um espaço em todos os parâmetros: paredes, colunas, tubagens, ombreiras, juntas, espaço esse que deverá ser de 8 mm aproximadamente. Da mesma forma, ao instalar os rodapés, estes não devem ser pressionados contra o pavimento de vinyl, para permitir que o pavimento se expanda e contraia livremente.
- Ao colocar a tela isolante, selar as juntas com fita adesiva.
- Colocar a primeira régua, começando por uma esquina com o clic macho até à parede, tanto na lateral, como no topo, deixando os correspondentes espaços de dilatação.
- Colocar a régua seguinte, inserindo o topo da segunda régua na anterior, fazendo pressão contra o solo. Continue a colocar a primeira fila até ao final. Corte o excesso servindo-se de uma régua metálica, sem esquecer o espaço de dilatação.
- A segunda fila começa-se com a sobra da primeira, sempre que não tenha menos de 30-40 cm.
- Colocar a régua da segunda fila inclinando-a sobre a régua da primeira fila, efectuando pressão e baixando ao mesmo tempo. De seguida, colocar o topo de uma segunda régua sobre o topo da anterior, encaixando-as e baixando até ao solo.
- Para terminar a última fila, marcar a parte a eliminar, tendo sempre em conta o espaço para a dilatação.
- Cortar sempre pela parte superior e sobre a base do solo.

SVINYL STARCORK

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Recomendações:

- Efectuar juntas de dilatação em instalações que superem os 10 metros em qualquer um dos parâmetros.

Não serão admitidas reclamações referentes às juntas de dilatação se não tiverem sido seguidas estas recomendações.

Manutenção

- Para manter o pavimento livre de pó e sujidade, utilizar uma mopa ou esfregona humedecida.
- Não utilizar ceras nem produtos que possam alterar a camada de superfície do pavimento.
- Não utilizar produtos abrasivos, como por exemplo ácidos ou amoníaco, pois podem causar alterações na superfície do pavimento.
- O pavimento SVINYL STARCORK é resistente a alguns produtos químicos. No caso de ser inevitável a utilização de determinados produtos especiais de limpeza, recomenda-se efectuar uma aplicação de teste antes da utilização em todo o pavimento, por forma a aferir dos seus efeitos.
- Adverte-se que os pés ou suportes de móveis pesados podem deixar marcas. Procurar que a superfície de contacto seja o mais ampla possível e utilizar um filtro protector.
- Os móveis, poltronas ou cadeiras rotativas devem incluir rodas de plástico.
- Recomenda-se que sejam guardadas algumas réguas extra para substituição, caso seja necessário efectuar reparações nas réguas já instaladas.

Garantia

Garantia em espaços residenciais: 25 anos. Garantia em espaços comerciais: 7 anos.

Garantia relativa ao desgaste da superfície.

Esta garantia aplica-se apenas ao primeiro comprador, e deverá fazer-se prova da compra, mediante apresentação de factura ou documento equivalente, para todas as reclamações.

A garantia destina-se à substituição ou reembolso apenas do pavimento em vinyl, e não se aplica à mão de obra nem a outros custos inerentes.

A garantia não cobre riscos resultantes de objectos pontiagudos, descoloração ou deformação por exposição prolongada ou directa à luz solar, assim como o empeno que seja causado por não existir espaço suficiente para a dilatação.

Não será aceite qualquer reclamação por quaisquer dos problemas acima mencionados.

As reclamações por desgaste devem mostrar uma superfície mínima de 1 cm².

A garantia será rateada pelo tempo que o pavimento já tenha de instalação.